

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vor der ersten Benutzung</b>	<b>1</b>
<b>Bluetooth-Kopplung</b>	<b>2</b>
<b>Touch-Bedienung</b>	<b>3</b>
<b>LED-Anzeigen</b>	<b>4</b>
<b>Recycling</b>	<b>5</b>
<b>Warnhinweise</b>	<b>6</b>
<b>Rechtliche Hinweise</b>	<b>7</b>

## DE

### I. Vor der ersten Benutzung

#### 1. Vollständige Aufladung

Laden Sie die Ohrhörer und das Ladecase vor der ersten Benutzung vollständig auf.

- Verwenden Sie eine geeignete USB-Stromquelle.
- 5 V, max. 1 A
- USB-C-auf-USB-A-Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
- Eingangsleistung: 0,25 W bis 2,5 W

#### 2. Ohrstöpsel

Wählen Sie die passende Ohrstöpselgröße für einen sicheren Sitz und optimalen Tragekomfort.

#### 3. Vor der ersten Benutzung

Stellen Sie sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel.
- Laden Sie das Produkt nicht auf, wenn es nass ist.

DE - 1


### II. Bluetooth-Kopplung

#### 1. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase.

Sie schalten sich automatisch ein.

#### 2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.

#### 3. Wählen Sie Q38 aus der Liste.




Falls die Verbindung fehlschlägt:

- Löschen Sie die vorherige Bluetooth-Kopplung.
- Legen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladecase.
- Nehmen Sie sie heraus und versuchen Sie es erneut.

DE - 2

### III. Touch-Bedienung



**L R**



4 Sekunden lang gedrückt halten



Einmal tippen



Zweimal tippen



2 Sekunden lang gedrückt halten



Einmal tippen



2 Sekunden lang gedrückt halten

**Assistant vocal** Dreimal tippen

DE - 3

### V. LED-Anzeigen

LED-Anzeige



**Kopfhörerstatus**

Koppeln  
Verbunden  
Laden

**LED-Anzeige**

● Blinkt  
● Aus  
● Leuchtet dauerhaft

Das digitale Display zeigt den Akkustand des Gehäuses von 0 bis 100 % an.



0 % Akku leer



100 % Akku voll

DE - 4

### VI. Recycling

Dieses Produkt, einschließlich Ladeetui und integrierter Akkus, darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Wenn es ausgedient hat, bringen Sie es bitte zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte oder geben Sie es bei einem teilnehmenden Händler zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet die getrennte Sammlung. Die sachgemäße Entsorgung trägt zur Wiederverwendung und zum Recycling bei und schützt Umwelt und Gesundheit.

Informationen zu Rücknahme- und Sammelmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler.



DE - 5

### VI. Warnhinweise

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen 0,25 W (Minimum) und 2,5 W (Maximum) liegen.

- Verwenden Sie nur eine geeignete USB-Stromquelle.
- 5 V, 1 A max.
- Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Setzen Sie den Akku oder das Gerät keiner Hitze, keinem Feuer, keinem Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Laden Sie das Produkt nicht, wenn es nass ist.
- Lassen Sie die Kopfhörer oder das Ladecase nicht in einer sehr heißen Umgebung liegen (z. B. im Auto in der prallen Sonne, auf der Heizung usw.).
- Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn das Gerät überhitzt, einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, raucht oder Flüssigkeit austritt.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Bewahren Sie Kleinteile wie Ohrstöpsel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Ladekabel oder das Ladecase beschädigt ist.

DE - 6

### VII. Rechtliche Hinweise

**99global** erklärt hiermit, dass das Funkgerät **IKOZO Q38** der Richtlinie **2014/53/EU** entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist hier abrufbar:

<https://ikozo.co/de/doc/earbuds/q38/>

#### Funkdaten:

Frequenzband: **2402 MHz – 2480 MHz**

Maximale Sendeleistung: **-0,9 dBm EIRP**

#### Hersteller: 99global

60 Rue François 1er, 75008 Paris, Frankreich

[contact@99global.fr](mailto:contact@99global.fr)

<https://ikozo.co>

Hergestellt in China  
Anleitung gedruckt in China

DE - 7